



Patriot LIGHTING®

Model # SC1021-NK3-11LM1-T
Brushed Nickel Finish with Frosted White Glass Diffuser

Taverna LED Wall Sconce





Hardware Kit*



*Actual hardware may differ from illustration.

To Begin

⚠ WARNING: Review important safety instructions before installation. Check to make sure you have the following:



ITEMS REQUIRED

Installation Time: 45 Minutes.



Flathead
Screwdriver



Phillips
Screwdriver



Pliers



Wire Cutters



Electrical Tape



Safety Glasses



Wire Strippers



Soft Cloth



Step Ladder

Need Help?


 In the event you are missing a part or have questions regarding installation please call the Customer Care Center **1-800-291-8838**.

Preparation


DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT. If you presently have dimmer controls, you will need to remove them, and replace them with regular electrical switches. If you have a three way dimmer, you will have to replace it with a regular three way switch. **If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you have a qualified electrician do your installation.**

WARNING: LED electronics can be damaged by Electro Static Discharge (ESD) Shock. Before installation, discharge yourself by touching a grounded bare metal surface to remove this hazard. To avoid damage, do not remove the clear lens over the LED module.




Fixture Installation



For safety and proper operation, your fixture must be properly grounded. If you are unfamiliar with the methods of properly grounding your fixture, consult a qualified electrician. If the electrical box is a non-grounded type, or made of plastic, connect both the fixture green/copper ground wire, AND the green/copper ground wire inside the electrical box together using a wire nut. If your electrical box is made of metal and grounded, the fixture will be grounded by the mounting screws.(Fig. 1).





Once properly grounded,connect the supply leads from the electrical box to the fixture wire leads using the wire nuts. The black lead from the fixture goes to the black supply lead, and the white lead from the fixture goes to the white supply lead. Secure the wire nuts properly to prevent the wires from coming loose. If needed tape the wire nuts to the wire using electrical tape. Carefully push the excess wires back inside the electrical box (Fig. 2).



Locate the elongated keyhole slots on the pan (Fig. 3). The slots are arranged in diagonal pairs to align with the electrical boxes' mounting holes, and will accommodate a standard electrical box mount.

Position the fixture pan over the electrical box and line up the slots in the pan with the holes in the electrical box. Hold in place and tighten the screws (Fig. 4).

Place the diffuser into the scone back plate by lowering it in from above (Fig. 5). The diffuser lip should sit behind the lip of the scone rim for proper support. Restore power to the fixture to ensure it is working correctly.



WARNING: Shut off power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture (Fig. 1).

Remove the old fixture. Make yourself a sketch of how the fixture is wired (index the sketch by wire color) or mark the wires themselves with masking tape and a pencil so you will know how to connect the wires to your new fixture. If several wires are involved or if the wiring seems more complicated and perhaps even includes a red wire, take note of the connections before you disconnect them (Fig. 2).

Cleaning Instructions

Your fixture is made from quality materials that will last for many, many years with minimum care. You may want to periodically clean the fixture using a mild, non-abrasive glass cleaner and soft cloth. Do NOT use solvents or cleaners containing abrasive agents. When cleaning the fixture, make sure you have the power turned off and do not spray liquid cleaner directly onto fixture or LEDs.

Troubleshooting Guide

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician. Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

Problem	Cause	Solution
Fixture doesn't light	Power is off	Check if power supply is on
	Bad wire connection	Check wiring
	Bad switch	Test or replace switch
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on	Crossed wires or power wire is grounded out	Check wiring connections

Parts List

Keep this guide handy for ordering replacement parts.


Diffuser



Hardware kit

D3352-LED

HDW3352LED



Patriot Lighting® Warranty

5 YEAR LIMITED WARRANTY


The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from the date of original purchase by the consumer. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color, and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. The manufacturer warrants the lamp for 5 years, providing the lamp is not used in a commercial application where it is on 24 hours per day, but is used in a residential environment for 3-5 hours per day. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. **Call 1-800-291-8838** to obtain a Return Authorization number and an address where to ship your defective product. Note: No C.O.D. shipments will be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Patriot LIGHTING®


Modèle # SC1021-NK3-11LM1-T

Fini en nickel brossé avec diffuseur en verre blanc givré

Applique murale à DEL Taverna



Hardware Kit*





*Le kit de matériel réel peut être différent de l'illustration.

Pour commencer

AVERTISSEMENT : Lisez les consignes de sécurité importantes avant l'installation. Vérifiez que vous disposez bien de tout ce qui suit :

ARTICLES REQUIS

Durée de l'installation : 45 minutes



Tournevis plat

Tournevis
cruciforme

Pince



Coupe-fil



Ruban électrique

Lunettes de
sécuritéOutils à dénuder
les fils

Chiffon doux



Escabeau

Besoin d'assistance?




Si une pièce est manquante ou en cas de questions concernant l'installation, veuillez appeler le centre de service à la clientèle au **1-800-291-8838**


Préparation


N'UTILISEZ PAS CE LUMINAIRE SUR UN CIRCUIT AVEC GRADATEUR. Si le circuit est actuellement muni de gradateurs, vous devez les retirer et les remplacer par des interrupteurs ordinaires. S'il est muni d'un gradateur à trois voies, vous devez le remplacer par un interrupteur à trois voies ordinaire. **Si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre pour l'installation, nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié.**


AVERTISSEMENT : L'électronique à DEL peut être endommagée par des chocs causés par des décharges électrostatiques. Avant l'installation, libérez l'électricité statique contenue dans votre corps en touchant une surface en métal non mise à la terre pour éliminer ce risque. Pour éviter tout dommage, ne retirez pas la lentille transparente qui se trouve sur le module de DEL.


Installation du luminaire

1  Pour assurer la sécurité et un fonctionnement correct, le luminaire doit être mis à la terre correctement. Si vous ne savez pas comment mettre correctement le luminaire et le support de montage à la terre, consultez un électricien professionnel. Si le boîtier électrique est du type qui n'est pas mis à la terre ou est en plastique, connectez à la fois le fil de mise à la terre vert/en cuivre du luminaire ET le fil de mise à la terre vert/en cuivre se trouvant à l'intérieur du boîtier électrique en utilisant un serre-fil. Si votre boîtier électrique est en métal et est mis à la terre, le luminaire sera mis à la terre au moyen des vis de montage (**Fig. 1**).


2  Une fois la mise à la terre effectuée correctement, connectez les connecteurs d'alimentation du boîtier électrique avec les conducteurs du luminaire au moyen de serre-fils. Le conducteur noir provenant du luminaire se raccorde au conducteur d'alimentation noir, et le conducteur blanc du luminaire se raccorde au conducteur d'alimentation blanc. Assujettissez les serre-fils correctement pour empêcher les fils de se desserrer. Si nécessaire, enrubannez les serre-fils autour du fil en utilisant un ruban électrique. Appuyez délicatement sur la longueur excédentaire de fil pour la faire rentrer à l'intérieur du boîtier électrique (**Fig. 2**).

3  Localisez les fentes allongées en forme de trou de serrure sur le panneau de fixation (**Fig. 3**). Les fentes sont arrangées en paires diagonales en vue d'alignement sur les trous de montage des boîtiers électriques, et elles sont appropriées pour un montage sur un boîtier électrique standard.

4  Positionnez le panneau de fixation du luminaire au-dessus du boîtier électrique, et alignez les fentes du panneau de fixation sur les trous du boîtier électrique. Maintenez en place et serrez les vis (**Fig. 4**).

5  Placez le diffuseur sur la platine arrière de l'applique en l'abaissant en place (**Fig. 5**). Le rebord du diffuseur devrait reposer derrière la lèvre du rebord de l'applique pour être bien soutenu. Remettez le luminaire sous tension pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

1 AVERTISSEMENT : Coupez l'électricité au niveau du disjoncteur ou du boîtier de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire (**Fig. 1**).

2  Retirez l'ancien luminaire. Faites un croquis de la configuration du câblage du luminaire (indexez le croquis en fonction de la couleur des fils) ou identifiez les fils eux-mêmes avec du ruban adhésif et un crayon de façon à savoir comment vous connecterez les fils de votre nouveau luminaire. S'il y a plusieurs fils, ou si le câblage semble plus compliqué et inclut même peut-être un fil rouge, notez les connexions avant de déconnecter les fils (**Fig. 2**).

Instructions de nettoyage

Votre luminaire a été fabriqué en utilisant des matériaux de qualité qui dureront de nombreuses années en ne nécessitant que le minimum d'entretien. Vous voudrez peut-être nettoyer périodiquement le luminaire avec un produit non abrasif de nettoyage du verre et un chiffon doux. N'utilisez PAS de solvants ou de produits de nettoyage contenant des agents abrasifs. Lorsque vous nettoyez le luminaire, vérifiez qu'il est bien hors tension et ne vaporisez pas de produit de nettoyage liquide directement sur le luminaire ou le module de DEL.

Guide de dépannage

Des problèmes mineurs peuvent souvent être réparés sans devoir s'adresser à un électricien. Avant de faire un quelconque travail sur le luminaire, coupez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur pour éviter tout risque de choc électrique.

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
Le luminaire ne s'allume pas.	Il n'est pas sous tension.	Vérifiez s'il est branché.
	Fil mal raccordé.	Inspectez le câblage.
	Interrupteur mural défectueux.	Testez ou remplacez l'interrupteur mural.
Un fusible claque ou le disjoncteur se déclenche lorsque vous allumez la lumière.	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation se décharge à la terre.	Inspectez les raccordements de câblage.

Nomenclature

Gardez ce guide à portée de la main pour pouvoir commander des pièces de rechange.

Diffuseur		Hardware kit	
D3352-LED		HDW3352LED	

Garantie Patriot Lighting®

5 ANS DE GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tous défauts de matériau et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale par le client. Nous réparerons ou remplacerons gratuitement (à notre choix) le luminaire dans la même couleur ou le même style si cela est possible, ou dans une couleur et un style similaire si l'article original n'est plus fabriqué. Le fabricant garantit la lampe pendant 5 ans, à condition que la lampe ne soit pas utilisée dans des applications commerciales dans le cadre desquelles elle serait allumée 24 heures sur 24, mais si elle est utilisée dans un environnement résidentiel pendant 3-5 heures par jour. Les lampes défectueuses doivent être emballées adéquatement et renvoyées au fabricant avec une lettre d'explication et l'original de votre reçu indiquant la date d'achat. Appelez le 1-800-291-8838 pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et une adresse à laquelle envoyer votre produit défectueux. Remarque : aucun envoi en port dû ne sera accepté. La responsabilité du fabricant est limitée dans tous les cas au remplacement du produit d'éclairage défectueux. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité en cas de perte, de dommage ou de préjudice causé par le produit. Cette limitation de la responsabilité du fabricant inclut les pertes, dommages ou préjudices (I) qui sont causés à une personne, à un bien, ou autres; (II) les dommages accessoires ou secondaires par nature; (III) les dommages fondés sur les théories de la garantie, de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité pour faute, de la responsabilité sans faute, de la responsabilité délictuelle ou autre; ou (IV) directement ou indirectement en liaison avec la vente, l'utilisation ou la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits en fonction de l'endroit où vous résidez.